ELEKTRONISCHER DREHSTROMZÄHLER

Betriebsanleitung GH305



(Ausführung des Aufdrucks nur informativ)



ZPA Smart Energy a.s. Komenského 821, 541 01 Trutnov, Tschechische Republik Tel.: +420 499 907 177, Fax: +420 499 907 497 Bedienung wird mittels der Taschenlampe vorgenommen. Mit der Taschenlampe wird auf definierte Weise bestimmte Stelle auf dem Stromzähler angeleuchtet. Es werden zwei Arten vom "Druck" unterschieden. Kurzer und langer Druck. Als kurzer Druck wird das Aufleuchten von 0,5 Sekunden ausgewertet. Als langer Druck wird das ununterbrochene Aufleuchten von 5 Sekunden ausgewertet.

 1) kurzer Druck dient zur Bewegung in angezeigten Werten
2) langer Druck dient zur Bestätigung der Wahl

Liste der im LCD angezeigten und dem Endkunden über die INFO-Schnittstelle zugänglichen Werte und Zustände zeigt die Tabelle Nr. 6.

1	Anforderung PIN-Code	Korrekte Eingabe des PIN-Codes bewilligt Anzeige der weiter genannten Werte
2	Momentane Leistung	Nummerische Darstellung der momentanen Leistung [W]
3	Verbrauch in 1 Tag	Gesamtverbrauch im letzten 1 Tag, gleitende Berechnung
4	Verbrauch in 7 Tagen	Gesamtverbrauch in letzten 7 Tagen, gleitende Berechnung
5	Verbrauch in 30 Tagen	Gesamtverbrauch in letzten 30 Tagen, gleitende Berechnung
6	Verbrauch in 365 Tagen	Gesamtverbrauch in letzten 365 Tagen, gleitende Berechnung
7	Datensatz auf INFO-DS	Aktivierung / Deaktivierung des erweiterten Datensatzes auf der INFO-DSS
8	PIN-Code	Aktivierung/Deaktivierung der Anfrage der Eingabe der PIN

4.1. Eingabe des PIN-Codes, Anzeige der momentanen Leistung [W]

Stromzähler GH305 ermöglichen momentane Leistung anzuzeigen. Die ist durch Freigabe der Funktion per Parametrierung über die Schnittstelle des Messstellenbetreibers bedingt. Ist die Funktion aktiviert, kann der Endkunde mittels einer Taschenlampe die momentane Leistung anzeigen lassen. Angabe der momentanen Leistung ist durch PIN-Code geschützt (PIN-Code ist eine vierstellige Zahl), der eingegeben werden muss. Der Vorgang ist im folgenden Beispiel für den PIN-Code "1234" dargestellt (Bild Nr. 3). Durch kurze Betätigungen der optischen Taste werden die gewünschten Zahlen gewählt, und diese bestätigen sich dann automatisch nach 3 Sekunden ohne weitere Betätigung. Nach der Eingabe der letzten Zahl wird dir Richtigkeit des eingegebenen PIN-Codes überprüft. Ist der PIN-Code korrekt eingegeben worden, folgt Anzeige der momentanen Leistung. Ist der PIN-Code falsch eingegeben worden, folgt automatische Umschaltung in den normalen Anzeigemodus.

18.0. 000 168 kWh _4	™® 8.8:8.8:8.8:8.8 °©°°°° 888 0.8:8.8:8.8 °©°°°°°	₩ 888.d 8.8:8.8:8.8 :8.8 VA 18	P in - 0
1. Normale Anzeige - OT 1x	2. LCD-Test (2s)	3. LCD-Test (2s)	4. Eingabe des PIN-Codes
L1L2L3	L1L2L3	L1L2L3	L1L2L3
+A	A+	<u>+A</u>	+A
P .n = {	P 12 *	Pin - 123 *	P.n - 1234
5. OT 1x	6. OT 2x	7. OT 3x	8. OT 4x



Bild Nr. 3 – LCD-Beschreibung – PIN (OT = optische Taste)

4.2. Anzeige des E-Registers

Außer Anzeige der momentanen Leistung werden im Benutzermenü Positionen "Energieregister nach letzter Nullstellung" und "historische Verbräuche" angeboten. Energieregister nach letzter Nullstellung ist im LCD als "E" gekennzeichnet. Es ermöglicht die Energie im variablen und durch den Endkunden

definierten Zeitintervall zu registrieren. Die Energieregistrierung startet mit der Nullstellung des Registers. Die Energieregistrierung endet durch die nächste Nullstellung. Die zwischen zwei Nullstellungen registrierte Energie ist dann "Energie nach der letzten Nullstellung". Die Nullstellung erfolgt durch den langen Druck der optischen Taste (das Verfahren ist im Kapitel 3.1 beschrieben). Energiewert im E-Register ist informativ und nicht zu Abrechnungszwecken bestimmt. Anzeige des Verbrauches nach der letzten Nullstellung wird im Bild Nr. 4 dargestellt.



4.3. Anzeige der historischen Verbräuche

Anzeige historischer Verbräuche erfolgt knüpfend an vorherige Anzeige des E-Registers. Durch weitere kurze Drücke der optischen Taste werden vier Werte der historischen Daten - 1d, 7d, 30d und 365d für beide Energierichtungen durchgelaufen (genauso auch für 2.8.0 gibt es identische Sequenz 1d, 7d, 30d, 365d). Lange Betätigung der OT beim jeweiligen Posten der historischen Werte führt zur detaillierten Anzeige der Sequenz der einzelnen Einträge. Tiefe der Einträge beträgt 2 Jahre. Die Gestaltung zeigt folgende Tabelle Nr1.

Register 1.8.0					
Wert für:	Beginn	Ende			
1d	$\begin{array}{c} 18.0. \\ 1_{d} \\ 1.88 \\ $	18.0 732 ¹¹²¹³ 18 5. 1kwh			
7d		180 104 4 18.0 km			
30d	18.0 1 11213 30a 52.7kwh	180 24 ⁶¹²¹³ 304 60.9km			
365d		180 2 4 365a 9260.9km			
	Register 2.8.0				
Wert für:	Beginn	Ende			
1d	2.8.0 1 11213 1d 0.5kwh	2.8.0 7.32 11223 14 1. 1kwh			
7d	2.8.0 1 11213 7d 3.8 kwh	2.8.0 104 11213 74 5. 1kwh			
30d	2.8.0 1 1223 304 28.9 kwh	2.80 24 11213 304 35.6km			
365d	2.8.0 1 4 365a 6008. 7kwh	280 2 4 3654 8706.3km			

Seite 12 von 19

Tabelle Nr.1 – Tiefe der historischen Daten

Bemerkung: kurze Betätigung der OT auf dem letzten Wert, z. B.. für "1d -732" bewirkt Übergang auf "1d -1". Durchlauf der einzelnen Einträge kann mittels langer Betätigung der OT auf beliebigem Wert der Sequenz verlassen werden.

Werte des historischen Verbrauches sind informativ und nicht zu Abrechnungszwecken bestimmt. Sie werden auf gleitende Weise berechnet. Die Werte werden mit der Auflösung von einer Nachkommastelle angezeigt. Wird das Löschen der historischen Werte verlangt, wird dies mittels des eigenständigen Postens am Ende des Menüs durchgeführt (siehe Bemerkung: "Löschen der historischen Werte"). Anzeige der historischen Werte geht automatisch in die normale Anzeige nach Ablauf von 120 Sekunden nach dem letzten Druck der optischen Taste über. Komplette Bewegungsmöglichkeiten im Menü der historischen Werte zeigt Bild Nr. 5.



Bild Nr. 5 – LCD-Beschreibung – historische Verbrauchswerte (OT = optische Taste) Bemerkung: Löschen der historischen Werte wird durch lange Betätigung der OT auf der Position gemäß dem Bild unten, und dann mit der Wahlbestätigung durch weitere lange Betätigung durchgeführt.



Bild Nr. 6 – Anzeige beim Löschen der historischen Werte (OT = optische Taste)

4.4. Anzeigevarianten für E-Register und historische Daten

Das E-Register kann zwei mögliche Darstellungen realisieren.

		L1L2L3			L1L2L3
Nullstellung	E	0.0 kwh [≛]	Energie wird registriert	E	6.9 к₩h [≛]

Historische Werte unterscheiden ebenfalls zwischen zwei Anzeigezuständen.

		L1L2L3			L1L2L3
Wert steht nicht zur		+A →	Energie wird	1.8.0.	<u>+</u> A
Verfügung	30d	_{kWh}	registriert	łd	5. 7 kwh

4.5. Anzeigemöglichkeiten bei der Aktivierung / Deaktivierung des PIN-Codes

Ist durch Parametrierung des Messstellenbetreibers der PIN-Code freigegeben, kann er durch folgendes Verfahren aktiviert / deaktiviert werden. Letzte Position im Menü ist die Möglichkeit die Abfrage des PIN-Codes auszuschalten. Damit die Abfrage des PIN-Codes ausgeschaltet werden kann, ist am Anfang dessen

korrekte Eingabe notwendig. Nach korrekter Eingabe des PIN-Codes durch entsprechende Sequenz kurzer und langer Betätigungen der optischen Taste kommen wir zur Darstellung gemäß dem Bild Nr. 7. Jetzt schalten wir die PIN-Abfrage mittels eines langen Tastendruckes (5s) aus. Das Ausschalten der PIN-Abfrage bedeutet, dass momentane Leistung und historische Werte stets angezeigt werden.



Bemerkung: Durch Trennen des Stromzählers vom Netz wird die Anforderung der PIN-Eingabe wieder aktiviert.

5. DATENSCHNITTSTELLEN

Jede Datenschnittstelle ersetzt den Impulsgenerator, d. h. sie sendet ohne Anfrage meistens jede Sekunde eine kurze Nachricht. Als Protokoll wird SML in der Variante "Push" verwendet. Alle Telegramme sind mit dem Übertragungsprotokoll SML (Smart Message Language), Version 1.05 kodiert.

5.1. Informationen für den INFO-Schnittstelle

Die INFO-Schnittstelle ist eine optische, im infraroten Bereich arbeitende Datenschnittstelle, die jede Sekunde eine kurze Datennachricht ausgibt. Inhalt der Nachrichten kann anschließend in angeschlossener Einrichtung verarbeitet werden, z. B. in einem Haushaltsdisplay, das in der Lage ist die Datennachrichten zu erfassen und die darin enthaltenen Informationen darzustellen.

Die Nachrichten können in zwei Formen ausgegeben werden - im reduzierten oder im erweiterten Datensatz. Vergleich beider Datensätze wird in der Tabelle Nr. 2 dargestellt.

Parameter	reduzierter Datensatz	erweiterter Datensatz
Kodierung des Herstellers	X	X
Identifikation des Gerätes	Х	X
Zählerstand +A	Х	X
Zählerstand - A	Х	X
Momentane Leistung	-	X

Tabelle Nr. 2 - Datensatz

Aktivierung / Deaktivierung des erweiterten Datensatzes kann über die Position des Kundenmenüs vorgenommen werden. Position "Menü" ist bei dem deaktivierten PIN-Schutz direkt, bzw. bei dem aktivierten PIN-Schutz über die PIN-Eingabe zugänglich (siehe Vorgang im Absatz 3.1). Zur Wahl der Aktivierung / Deaktivierung des erweiterten Datensatzes führt ein kurzer Druck der optischen Taste. Der Vorgang wird im Bild Nr. 8 dargestellt.



Bild Nr. 8 – LCD-Beschreibung - Datensatz (OT = optische Taste)

5.2. Optische rückwärtige Schnittstelle (Datenschnittstelle für den Messbetrieb)

Bei dem Messgerät für die Steckmontage befindet sich die optische Schnittstelle "rear opto" auf der Rückseite des Gehäuses. Diese Schnittstelle dient dem übergeordneten System zum Parametrieren des Messgerätes und zum Kommunizieren mit dem Messgerät. Die Anfragen auf der Ebene "Transport" über die LMN-Schnittstelle können nach Wahl entweder als ungeschützte HDLC-Verbindung oder als geschützte TLS-Verbindung über HDLC getätigt werden. Zur LMN-Schnittstelle wird die Schnittstelle "rear opto" mittels des BAB-Moduls angeschlossen.